

PARTS LIST No. E68712 01204B

部 品 表
PARTS LIST
PARTS LIST

型 式
MODEL

DIS-800ESS

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

通用製造番号
SERIAL No. 3756555~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DIS-800ESS型エンジンコンプレッサの部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。

- 1) 機械型式および製造番号
- 2) 部品番号および部品名称
- 3) 所要数量

3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。

貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。

4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。

5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。

6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。

7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

All	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R.H.	: 右
L.H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号		: 変更追加部品記載ページの指示
O.P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、お客様がご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

8. このパーツリストに使用している左(L.H.)および右(R.H.)はエアエンド側よりエンジンを見た場合を表しています。

9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「日野自動車工業株式会社J08C-UT ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine Driven Compressor Model DIS-800ESS.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	p.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R.H.	:Right
L.H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number		:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	:Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the air end side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "HINO Motors, Ltd. J08C-UT Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次
I N D E X


名 称 N a m e	頁 Page
エンジンコンプレッサセット..... Engine Compressor Set	1 - 1
エアエンド組立 (その 1) Air End Ass'y(Part 1)	2 - 1
エアエンド組立 (その 2) Air End Ass'y(Part 2)	3 - 1
アンロード組立..... Unloader Ass'y	4 - 1
オイルチャンバ組立..... Oil Chamber Ass'y	5 - 1
保圧弁組立..... Minimum Pressure Valve Ass'y	6 - 1
スピードレギュレータ組立..... Speed Regulator Ass'y	7 - 1
配管組立 (その 1) Piping Ass'y(Part 1)	8 - 1
配管組立 (その 2) Piping Ass'y(Part 2)	9 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	10 - 1
エンジン操作盤組立..... Engine Operating Panel Ass'y	11 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	12 - 1
マフラ組立..... Muffler Ass'y	13 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	14 - 1
ボンネット組立 (その 1) Bonnet Ass'y(Part 1)	15 - 1
ボンネット組立 (その 2) Bonnet Ass'y(Part 2)	16 - 1
ボンネット組立 (その 3) Bonnet Ass'y(Part 3)	17 - 1
ボンネット組立 (その 4) Bonnet Ass'y(Part 4)	18 - 1
トレーラ組立..... Trailer Ass'y	19 - 1
銘板組立..... Name Plate Ass'y	20 - 1



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		エアエンド組立(その1) Air End Ass'y(Part 1)	p.2-1,2-2参照 Refer to p.2-1,2-2						
		エアエンド組立(その2) Air End Ass'y(Part 2)	p.3-1参照 Refer to p.3-1						
2		アンローダ組立 Unloader Ass'y	p.4-1参照 Refer to p.4-1						
3		オイルチャンバ組立 Oil Chamber Ass'y	p.5-1参照 Refer to p.5-1						
		保圧弁組立 Minimum Pressure Valve Ass'y	p.6-1参照 Refer to p.6-1						
		スピードレギュレータ組立 Speed Regulator Ass'y	p.7-1参照 Refer to p.7-1						
		配管組立(その1) Piping Ass'y(Part 1)	p.8-1参照 Refer to p.8-1						
4		配管組立(その2) Piping Ass'y(Part 2)	p.9-1参照 Refer to p.9-1						
		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p.10-1参照 Refer to p.10-1						
5		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p.11-1参照 Refer to p.11-1					~ 3831106	
		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p.11-1-1参照 Refer to p.11-1-1					3831107~	
6		バッテリー組立 Battery Ass'y	p.12-1参照 Refer to p.12-1						
7		マフラ組立 Muffler Ass'y	p.13-1参照 Refer to p.13-1						
8		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p.14-1参照 Refer to p.14-1						
9		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p.15-1参照 Refer to p.15-1						
		ボンネット組立(その2) Bonnet Ass'y(Part 2)	p.16-1参照 Refer to p.16-1						
		ボンネット組立(その3) Bonnet Ass'y(Part 3)	p.17-1参照 Refer to p.17-1						
		ボンネット組立(その4) Bonnet Ass'y(Part 4)	p.18-1参照 Refer to p.18-1						
10		トレーラ組立 Trailer Ass'y	p.19-1参照 Refer to p.19-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.20-1参照 Refer to p.20-1						

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	E 63550 00502	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram							
	E 58412 00504	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)							
	E 58442 00104	取扱説明書(英文) Instruction Manual(English)							







見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	06030 47461	ギヤ セット Gear Set	22197081	1					
2	06030 47401	ロータ ハウジング Rotor Housing	39889720	1					
3	06030 48702	ピン Pin	35295336	2					
4	06030 46202	ピン Pin	95239927	2					
5	06030 47402	ロータ セット Rotor Set	36005031	1					
6	06030 47403	ベアリング ハウジング Housing, rear bearing	39890553	1					
7	06030 47309	ベアリング Bearing	39437686	4					
8	06030 47109	シム セット Shim Set	35299361	2					
9	06030 47323	押え板 Retainer	39436977	2					
10	06030 47404	六角ボルト Hex. Head Bolt	96705983	6					
11	06030 47405	O リング O Ring	39253984	1					
12	06030 47406	六角ボルト Hex. Head Bolt	96706262	14					
13	06030 47407	ベアリング カバー Cover, bearing	39891486	2					
14	06030 47408	O リング O Ring	95023388	2					
15	06030 47409	シム Shim	39326780	4					
16	06030 47410	シム Shim	39326798	6					
17	06030 47411	シム Shim	39326806	4					
18	06030 47412	六角ボルト Hex. Head Bolt	96712179	18					
19	06030 47413	プラグ Plug	95938213	4					
20	06030 47414	ベアリング Bearing	39322706	1					
21	06030 47415	リング Ring	39326749	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
22	06030 47416	六角ボルト Hex. Head Bolt	96716105	6					
23	06030 47417	スペーサ Spacer	39326483	1					
24	06030 47125	キー Key	35361310	1					
25	06030 47126	押え板 Clamp Plate	35255819	1					
26	06030 47127	六角ボルト Hex. Head Bolt	96706254	1					
27	06030 46241	ベアリング Bearing	35313568	1					
28	06030 47334	止め輪 Snap Ring	95096806	1					
29	06030 47341	スペーサ Spacer	35262963	1					
30	06030 47130	ギヤケース Gearcase	36851459	1					
31	06030 47133	ドライブ シャフト Drive Shaft	36846400	1					
32	06030 47134	ベアリング Bearing	36846426	1					
33	06030 47135	スペーサ Spacer	36846418	1					
34	06030 46233	キー Key	35361328	1					
35	06030 47132	スペーサ Spacer	36851681	1					
36	06030 47131	ベアリング Bearing	36854925	1					
37	06030 46235	キャップ Cap	36764785	1					
38	06030 46255	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	35336304	1					
39	06030 46244	シール Seal	39889092	1					
40	06030 46245	シール カバー Cover, seal	39893540	1					
41	06030 46246	O リング O Ring	95358164	1					
42	06030 47136	シム セット Shim Set	36846442	1					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
43	06030 46225	六角ボルト Hex. Head Bolt	96712187	6					
44	06030 46232	キー Key	35364975	1					
45	06030 47418	O リング O Ring	39253992	1					
46	06030 47419	六角ボルト Hex. Head Bolt	96716162	14					
47	06030 47420	カバー Cover	39326756	2					
48	06030 47421	ガスケット Gasket	39925367	2					
49	06030 47423	O リング O Ring	95022141	1					
50	06030 47422	O リング O Ring	95656260	2					
51	06030 47424	六角ボルト Hex. Head Bolt	35279009	2					
52	06030 46228	ガード Guard	36798361	1					
53	06030 47425	プラグ Plug	95938965	4					
54	06030 47137	プラグ Plug	95938205	4					
55	06030 47436	オリフィス Orifice	54458831	1					
56	06030 47437	エルボ 継手 Elbow Joint	36899979	1					
57	06030 47428	エルボ 継手 Elbow Joint	95959730	1					
58	06030 47429	コネクタ Connector	95959607	1					
59	06030 47430	パイプ Tube Ass'y	39926563	1					
60	06030 47431	コネクタ Connector	95978235	1					
61	06030 47432	エルボ 継手 Elbow Joint	95976775	1					
62	06030 47433	パイプ Tube Ass'y	39911284	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
63	06030 47220	アンローダ 組立 Unloader Ass'y p.4-1参照 Refer to p.4-1	36894640	1					
64	06030 47151	ガスケット Gasket	36786572	1					
65	06030 47153	六角ボルト Hex. Head Bolt	96700901	2					
66	06030 47152	六角ボルト Hex. Head Bolt	35272558	6					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 61511 00504	コンプレッサ フット Compressor Foot		1					
2	00103 12025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
3	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		2					
4	06050 00055	防振ゴム Rubber Suspension	EA4010	2					
5	00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
6	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
7	E 69240 00084	エア クリーナ Air Cleaner	FTG15-8216	1					
	06020 46363	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	P81-2507	(1)					
8	06020 40679	ダスト センサ Sensor, dust	REX01-8171	1					
9	06020 40551	エア クリーナ バンド Band, air cleaner	AAH00-8394	2					
10	E 63742 00203	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner		1					
11	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		6					
12	00172 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
13	E 61413 01804	エア クリーナ パイプ Pipe, air cleaner		1					
14	E 61413 01704	エア クリーナ パイプ Pipe, air cleaner		1					
15	E 61415 00304	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
16	E 61415 00013	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
17	06020 40393	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	P10-5535	1					
18	06055 15123	ホース バンド Hose Band	195	3					
19	06055 15039	ホース バンド Hose Band	170	3					
20	E 69241 00044	コネクタ Connector	FPD11249	2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	06033 01032	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N8×6-PT1/4	2					
22	06033 02021	スリーブ Sleeve		2					
23	06033 03021	ナット Nut		2					
24	02611 00110	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
25	E 66070 01104	ソケット ニップル Socket Nipple		1					
26	06020 21174	O リング O Ring	AS568-906	1					
27	E 56148 03904	コネクタ Connector		1					
28	64333 87014	オリフィス Orifice		1					
29	06030 06610	T ユニオン T Union	ST4N12×9 - PT3/8	1					
30	06033 01034	エルボ ユニオン Reducing Elbow Adapter	L4N12×9-PT1/4	1					
31	06033 02022	スリーブ Sleeve		2					
32	06033 03022	ナット Nut		2					
33	02612 00550	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	06030 47201	アンローダ ボディ Body, unloader	36734507	1					
2	06030 47221	バルブ Valve	36897148	1					
3	06030 48803	グロメット Grommet	35331586	1					
4	06030 47202	グロメット Grommet	35331578	1					
5	06030 47203	アダプタ Adapter	35328236	1					
6	06030 47222	ピストンハウジング Housing, piston	54766340	1					
7	06033 47206	ブッシング Bushing	35328228	1					
8	06030 47207	シール Seal	35328244	1					
9	06030 47208	ガスケット Gasket	35328251	1					
10	06030 47209	六角ボルト Hex. Head Bolt	35271188	12					
11	06030 47210	ピストン Piston	35591163	1					
12	06030 47211	ブッシング Bushing	35328269	2					
13	06030 47212	ダイヤフラム Diaphragm	35592534	1					
14	06030 47213	ピストン座金 Washer, piston	35327204	1					
15	06033 48815	六角ボルト Hex. Head Bolt	35A2D217	1					
16	06030 47214	スプリング Spring	35332691	1					
17	06030 47215	ピストンカバー Cover, piston	35591189	1					
18	06030 47216	六角ボルト Hex. Head Bolt	35273416	8					
19	06030 47223	バルブ Valve	54766365	1					
20	06030 47219	スプリング Spring	35332683	1					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 66240 00802	チャンバ ボディ Body, chamber		1					
2	E 66241 00803	チャンバ カバー Cover, chamber		1					
3	E 93040 01704	ガスケット Gasket		2					
4	06032 10025	オイル セパレータ Oil Separator	P81-6709	1					
5	00103 14055	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
	00425 14000	バネ座金 Spring Washer		16					
6	64332 34003	オイル フィラ キャップ Cap, oil filler		1					
7	01500 00048	O リング O Ring	A P48	1					
8	06033 01302	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N8 x 6-PT1/4	2					
9	06033 02021	スリーブ Sleeve		2					
10	06033 03021	ナット Nut		2					
11	01904 00150	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
12	00101 14035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	00400 14000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00412 14000	平座金 Plain Washer		4					
13	01302 10000	めすおす エルボ Street Elbow	1	1					
14	06033 25041	バルブ Valve	TKT600-25A 1	1					
15	64933 02104	ロング ニップル Long Nipple		1					
16	E 66148 03803	パイプ Pipe		1					
17	E 66148 03904	パイプ Pipe		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
18	E 56310 00603	保圧弁 Minimum Pressure Valve p.6-1参照 Refer to p.6-1	1					
19	01320 04000	プラグ Plug	1					
20	E 56070 00404	パイプ Pipe	1					
21	01204 20010	逆止弁 Check Valve	1					
22	E 66148 03104	パイプ Pipe	1					
23	E 66071 01403	エア マニホールド Air Manifold	1					
24	E 69240 00154	バルブ Valve	1					
25	E 19241 00144	バルブ Valve	3					
26	60133 83004	スパッド Spad	3					
27	E 93040 00704	ガスケット Gasket	2					
28	E 93040 00804	ガスケット Gasket	1					
29	00101 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00412 12000	平座金 Plain Washer	4					
30	00101 12060	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	8					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00412 12000	平座金 Plain Washer	16					
31	00191 10035	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	02050 10000	六角ナット Hex. Nut	4					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	00423 10000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00424 10000	平座金 Plain Washer		8					
32	01302 10000	めすおす エルボ Street Elbow	1	1					
33	06033 25041	バルブ Valve	TKT600-25A 1	1					
34	06032 00206	安全弁 Safety Valve	SP-1 1・1/4	1					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 56310 00002	保圧弁 ボディ Body, valve		1					
2	E 56310 00103	カバー Cover		1					
3	E 56310 00204	バルブ Valve		1					
4	01515 00060	O リング O Ring	D G60	1					
5	E 56310 00404	スプリング Spring		1					
6	E 56310 00504	スプリング Spring		1					
7	E 56310 00304	スプリング シート Spring Seat		1					
8	E 56310 00704	アジャスト ボルト Adjusting Screw		1					
9	00320 12000	六角ナット Hex. Nut		1					
10	00182 10035	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		3					
11	00400 10000	バネ座金 Spring Washer		3					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 59241 00064	スピード レギュレータ Speed Regulator	FCS-DNYK-50-35-S	1					
	06034 00004	ベロフラム Bellofram	DM1-50-40-T3NN501	(1)					
2	E 62111 00204	ブラケット Bracket		1					
3	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
5	E 62113 00204	ガバナ ロッド Governor Rod		1					
6	06021 80106	ボール ジョイント Ball Joint	LHSA8 DE161	2					
7	00300 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
8	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		2					
9	00412 06000	平座金 Plain Washer		2					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	64532 42002	サーモ バルブ ボディ Body, thermo valve		1					
	03442 10030	植込みボルト Stud Bolt		2					
2	E 66148 04203	サーモ バルブ カバー Cover, thermo valve		1					
3	06032 10107	サーモスタット Thermostat	TRT410030001	1					
	06032 10400	シール Seal	TGP010010000	(1)					
4	E 93040 02304	ガスケット Gasket		1					
5	00182 10035	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		2					
	00333 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
	00400 10000	バネ座金 Spring Washer		4					
6	01320 12000	プラグ Plug	1・1/4	1					
7	E 93040 02204	ガスケット Gasket		1					
8	00103 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	00425 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00412 12000	平座金 Plain Washer		4					
9	06033 10071	オイル フィルタ Oil Filter	HMK058022	1					
	06033 10171	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	P170546	(1)					
	06033 10240	インジケータ Indicator	P162400	(1)					
10	00171 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
11	01302 15000	めすおす エルボ Street Elbow	1・1/2	1					
12	E 66041 00004	配管継手 Elbow Pipe		1					
13	06033 06108	45°エルボ アダプタ 45° Elbow Adapter	1036-38	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
14	01302 15000	めすおす エルボ Street Elbow		1					
15	E 56041 00104	配管継手 Elbow Pipe		1					
16	06033 06062	エルボ アダプタ Elbow Adapter		1					
17	E 66042 02604	ホース Hose		1					
18	E 66042 02704	ホース Hose		1					
19	E 66042 02904	ホース Hose		1					
20	E 66042 02804	ホース Hose		1					
21	E 56245 00104	戻りパイプ Return Pipe		1					
22	01203 04005	逆止弁 Check Valve		1					
23	60132 15004	ニップル Nipple		1					
24	61432 16004	フィルタ Filter		1					
25	61632 17004	ソケット ニップル Socket Nipple		1					
26	06033 04000	インサート Insert		1					
27	06033 02001	スリーブ Sleeve		1					
28	06033 03001	ナット Nut		1					
29	E 69241 00054	コネクタ Connector	FPD11248	1					
30	06033 01032	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N8 x 6-PT1/4	1					
31	06033 02021	スリーブ Sleeve		1					
32	06033 03021	ナット Nut		1					
33	01904 01100	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
34	E 69241 00074	オイル クーラ Oil Cooler	ZAWC0099000	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	E 63111 00004	ラバー シール(A,B,C-1)(E) Rubber Seal(A,B,C-1)(E)	1					
35	E 69241 00084	オイルクーラ Oil Cooler	1				ZAWC0100000	
	E 63111 00004	ラバー シール(A,B,C-2)(E) Rubber Seal(A,B,C-2)(E)	1					
36	01320 04000	プラグ Plug	4				3/8	
37	E 53141 00004	オイルクーラ ブラケット Bracket, oil cooler	1					
37- 1	E 63111 00004	ラバー シール(D) Rubber Seal(D)	1					
38	E 63141 01104	オイルクーラ ブラケット Bracket, oil cooler	1					
38-1	E 63111 00004	ラバー シール(D) Rubber Seal(D)	1					
39	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
40	E 63141 01004	オイルクーラ ブラケット Bracket, oil cooler	2					
	02233 00210	ラバー シール Rubber Seal	2					
41	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
42	E 63148 00304	オイルクーラ 固定金具 Retainer, oil cooler	2					
42- 1	02233 00100	ラバー シール Rubber Seal	2					
43	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
44	02233 00100	ラバー シール Rubber Seal	7					
45	E 66040 01603	オイルクーラ パイプ Oil Cooler Pipe	1					
46	06033 06525	アダプタ Adapter	2				SHA206-12×12 1・1/2	
47	06033 05052	アダプタ Adapter	1				1・1/2	
48	E 66040 01403	オイル配管 Oil Pipe	1					
49	E 66148 04104	配管ブラケット Bracket, oil pipe	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
50	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
51	06033 20114	U ボルト U Bolt		1					
52	00379 08000	六角ナット Hex. Nut		2					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 66072 02203	吐出口鋼管 Discharge Pipe		1					
2	01515 00110	O リング O Ring	D G110	1					
3	00103 16050	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	00400 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00412 16000	平座金 Plain Washer		4					
4	E 66072 01004	ディスチャージ ホース Discharge Hose		1					
5	E 66072 01104	ディスチャージ ホース Discharge Hose		1					
6	06032 10230	センサ Sensor	TEK-84 N027	1					
7	06021 23201	空気温度ユニット Unit, air temperature	51400-KV0200	1					
8	06022 10090	圧力スイッチ Pressure Switch	LCB-MB06	1					
9	06033 06615	T ユニオン T Union	ST4N4×3-PT1/8	1					
10	06033 00040	ハーフ ユニオン Half Union	C4N4×3-PT1/8	2					
11	06033 01030	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N4×3-PT1/8	1					
12	06033 02020	スリーブ Sleeve		5					
13	06033 03020	ナット Nut		5					
14	06033 02000	スリーブ Sleeve		1					
15	06033 03000	ナット Nut		1					
16	01903 01900	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					~ 3782731
	01903 01030	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					3782732 ~
17	01906 01300	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					~ 3782731
	01906 00920	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					3782732 ~

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	01906 01300	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					~ 3782731
	01906 00920	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					3782732 ~
19	06055 11070	圧力調整弁 Pressure Regulating Valve	INA-13-1051-03B	1					
20	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
21	01203 04005	逆止弁 Check Valve		1					
22	06033 24280	パイロット バルブ Pilot Valve	2503A-2-10WY	2					
23	01315 04000	ニップル Nipple	3/8	2					
24	01304 04000	T 継手 T Joint	3/8	2					
25	01315 04000	ニップル Nipple	3/8	2					
26	01305 04000	めすおす T Street T	3/8	1					
27	01300 04000	エルボ 継手 Elbow Joint	3/8	1					
28	E 66112 00004	ブラケット Bracket		1					
29	00171 12020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
30	E 56112 00104	ブラケット Bracket		1					
31	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
32	E 19241 00134	アンローダ バルブ Unloader Valve	825-001236	1					
33	E 16148 00904	コネクタ Connector	FPD11871 4043-6-6	1					
34	06033 06610	T ユニオン T Union	ST4N12×9-PT3/8	1					
35	06033 00045	ハーフ ユニオン Half Union	C4N12×9-PT3/8	5					
36	06033 01034	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N12×9-PT1/4	2					
37	06033 01035	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N12×9-PT3/8	4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
38	06033 02022	スリーブ Sleeve		13					
39	06033 03022	ナット Nut		13					
40	02614 01050	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1				~ 3782731	
	02614 01500	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1				3782732 ~	
41	02612 00570	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
42	02614 01550	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
43	02614 00830	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
44	02614 00900	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
45	01908 00300	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
46	01908 00300	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
47	01908 00900	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1				~ 3782731	
	01908 00720	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1				3782732 ~	
48	E 69241 00044	コネクタ Connector	FPD11249	1					
49	06033 06612	T ユニオン T Union	ST4N8×6-PT1/8	1					
50	06033 00042	ハーフ ユニオン Half Union	C4N8×6-PT1/4	1					
51	06033 01031	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N8×6-PT1/8	2					
52	06033 01033	エルボ ユニオン Elbow Union	L4N8×6-PT3/8	1					
53	06033 02021	スリーブ Sleeve		6					
54	06033 03021	ナット Nut		6					
55	01907 00250	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					
56	01907 00860	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
57	02611 01040	ナイロン パイプ Nylon Pipe		1					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 69242 00394	エンジン Engine	HINO J08C-UT	1				
	06020 11429	ファン ベルト セット Fan Belt Set	HINO 9001-49192	(1)				
1- 1	06020 41249	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	HINO 15607-2190	(1)				
1- 2	06020 42195	燃料 フィルタ カートリッジ Cartridge, fuel filter	HINO 23401-1341	(1)				
2	06018 21399	整流器 Rectifier	HINO 85902-1110	1				
3	E 63042 00204	エンジン フット Engine Foot		1				
4	E 63042 00304	エンジン フット Engine Foot		1				
5	00103 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2				
6	00425 12000	バネ座金 Spring Washer		2				
7	00412 12000	平座金 Plain Washer		2				
8	00103 12040	六角ボルト Hex. Head Bolt		2				
9	00303 12000	六角ナット Hex. Nut		2				
10	00425 12000	バネ座金 Spring Washer		2				
11	00412 12000	平座金 Plain Washer		4				
12	06050 00055	防振ゴム Rubber Suspension	EA4010	2				
13	06050 00056	防振ゴム Rubber Suspension	EA4011	2				
14	00300 12000	六角ナット Hex. Nut		8				
15	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		8				
16	E 59242 00264	ラジエータ Radiator	DD560	1				
16- 1	06020 11086	ラジエータ キャップ Cap, radiator		(1)				
	16251 65204	鎖 Chain		1				


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
17	E 63112 00203	ラジエータ ブラケット Radiator Bracket	2					
17- 1	02233 00065	ラバー シール Rubber Seal	8					
18	02294 00460	ラバー シール Rubber Seal	2					
19	00171 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
20	E 59242 00274	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	1					
21	E 63116 00003	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
22	E 63116 00104	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
23	E 63116 00204	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
24	06055 15142	ホース バンド Hose Band	6				HS36	
25	06020 46526	エア クリーナ Air Cleaner	1				FRG11-8480	
	06020 46612	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	(1)				P81-2160	
26	06020 40786	エア クリーナ キャップ Cap, air cleaner	1				DYH00-8007	
27	06020 40679	ダスト センサ Sensor, dust	1				REX01-8171	
28	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
29	E 63741 00403	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					
30	06055 15029	ホース バンド Hose Band	1				115	
31	06055 15036	ホース バンド Hose Band	1				135	
32	E 63213 00004	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
33	01500 00035	O リング O Ring	1				P35	
34	E 53213 00004	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
35	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
36	E 53211 00104	ドレーン ホース Drain Hose	1					
37	06055 15134	ホース バンド Hose Band	2					
38	06033 25011	バルブ Valve	1					
39	01302 06000	めすおす エルボ Street Elbow	1					
40	01320 06000	プラグ Plug	1					
41	15020 25103	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
42	08020 11104	プラグ Plug	1					
43	01500 00018	O リング O Ring	1					
44	00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
45	06020 22292	ホース 継手 Hose Joint	1					
46	03701 00535	ホース Hose	1					
47	06055 15132	ホース バンド Hose Band	2					
48	08020 81003	補助タンク Reserve Tank	1					
49	08020 10900	補助タンク キャップ Cap, reserve tank	1					
50	E 43171 00003	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank	1					
51	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
52	00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
53	01996 01350	ホース Hose	1					
54	01932 01180	ホース Hose	1					
55	06055 15013	ホース バンド Hose Band	3					
56	01948 01050	ホース Hose	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
57	06055 15107	ホース バンド Hose Band	RS-8007	1					
58	06020 17162	ホース Hose	HINO 9002-36322	1					
59	06020 14950	ホース バンド Hose Band	HINO 9854-28101	1					
60	E 53274 00104	パイプ Pipe		1					
61	02695 01000	ホース Hose		1					
62	06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS16	3					
63	06021 22203	油圧計ユニット Unit, oil pressure	53600-KX0501	1					
64	06021 23206	水温計ユニット Unit, water temperature	51400-KS0600	1					
65	C 03583 00703	クランパ ロッド Clamper Rod		1					
66	E 63553 00803	クランパ ロッド Clamper Rod		1					
67	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
68	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
69	06030 46290	テーパ ブッシング Taper Bushing	35103852	1					
69- 1		キー Key	19 × 12.7 × L28.6	(1)					
69- 2		止めネジ Set Screw	3/8-16UNC	(1)					
69- 3		六角ボルト Hex. Head Bolt	3/8-16UNC L=1.75	(3)					
70	E 59241 00013	カップリング組立 Coupling Ass'y	LCD-0200-56-C	1					
71	00103 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
72	00425 10000	バネ座金 Spring Washer		8					
73	00153 10035	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		12					
74	00425 10000	バネ座金 Spring Washer		12					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
75	E 63112 00304	導風板 Guide, air	2					
76	00192 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					







見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 63521 00403	操作板 Operating Panel		1					
2	Y 00251 05016	小ネジ Machine Screw		6					
3	Y 06021 00035	スタータ スイッチ Starter Switch	HINO 84510-2030	1					
4	Y 06018 31557	非常停止ボタン Emergency Stop Button	AR22V2R-01R	1					
5	Y 06018 13879	予熱表示灯 Preheat Lamp	KRE-100XB-26Y	1					
6	Y 06021 20043	回転計 Tachometer	HINO 83270-3991	1					
7	Y 06021 23053	水温計 Water Temperature Gauge	40000-KV0700	1					
8	Y 06021 22053	油圧計 Oil Pressure Gauge	42000-KV0320	1					
9	Y 06018 00360	電圧計 Voltmeter	7-47000-KS0200	1					
10	Y 06021 25055	燃料計 Fuel Gauge	GP0818	1					
11	Y 06021 27051	空気温度計 Air Temperature Gauge	7-40000-KY0400	1					
12	E 19241 00004	圧力計 Air Pressure Gauge	NKS-E2	1					
13	Y 06018 10671	警報灯 Alarm Lamp	DB26-19RK	9					
14	Y 06033 10231	オイル セパレータ インジケータ Indicator, oil separator	KYX80-0256	1					
15	Y 06021 04045	自動エア抜きボタン Auto Fuel Air Bleed Button	08064-10000	1					
16	Y 06018 50275	グロメット Grommet	SG14A	1					
17	Y 06018 42461	抵抗 Resistor	SQFA20W 180 K	1					
18	Y 00271 03006	小ネジ Machine Screw		1					
19	E 63526 00103	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					~ 3831106
	E 63526 00113	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					3831107 ~
20	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	Y 06022 01443	スタータ リレー Starter Relay	HINO 28300-1190	1					
22	Y 06022 02533	ヒータ リレー Heater Relay	HINO 28620-1420	1					
23	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
24	Y 06022 02543	ヒータ タイマ Heater Timer	HINO 28630-1500	1					
25	Y 00171 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
26	Y 06022 02529	コントロール ユニット Control Unit	HINO 28420-1083	1					
27	Y 00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
28	E 59241 00024	スピード リレー Speed Relay	SP-10A	1					
29	Y 00171 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
30	Y 06022 01253	リレー Relay	HINO 85920-1750	2					
31	Y 06018 26039	リレー Relay	CA1-DC24V-N	2					
32	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
33	B 62156 00004	ヒューズ ボックス Fuse Box	FB-6PS	1					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	(5)					
	Y 06018 06643	ヒューズ Fuse	15A	(3)					
	B 65520 00004	ヒューズ ボックス 銘板 Decal	B6520 0000	(1)					
34	Y 00171 05020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
35	Y 06032 10231	空気温度スイッチ Air Temperature Switch	CLE-D7B0-ASAD	1					~ 3831106
	E 99248 00064	サーミスタユニット Thermistor Unit	TH01-110B1	1					3831107 ~
36	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		2					~ 3831106
	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		1					3831107 ~


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
37	E 63527 00303	電装品カバー Cover, electric parts		1					
38	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
39	Y 06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	1					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	01655 14551	バッテリー Battery	145F51	2					
2	E 63442 00003	バッテリー ブラケット Bracket, battery		1					
3	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	08050 00804	バッテリー シート Battery Sheet		2					
5	08050 04104	バッテリー バンド Battery Band		1					
6	08050 02404	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt		2					
7	00378 08000	蝶ナット Wing Nut		2					
8	00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
9	00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
10	E 63474 00404	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
11	E 63474 00504	バッテリー ケーブル Battery Cable		1				~ 3782731	
	E 63474 00704	バッテリー ケーブル Battery Cable		1				3782732 ~	
12	E 63474 00604	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
13	E 63472 00004	アース ケーブル Earth Cable		1					
14	06022 20310	バッテリー端子 Terminal Ass'y	9P	2					
15	06022 20311	バッテリー端子 Terminal Ass'y	9N	2					
16	08450 40414	端子キャップ Terminal Cap		3					
17	08450 41304	端子キャップ Terminal Cap		2					
18	00405 10000	歯付座金 Toothed Washer		2					
19	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 63311 00902	マフラ Muffler		1					
2	00192 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	E 63340 00703	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
4	E 63340 00803	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
5	06023 20125	ガスケット Gasket	HINO 17104-1710	1					
6	E 93040 02504	ガスケット Gasket		1					
7	E 93040 02404	ガスケット Gasket		1					
8	06023 22053	六角ボルト Hex. Head Bolt	HINO 9019-12171	2					
	06023 22054	スタッド ボルト Stud Bolt	HINO 9309-12101	1					
	06023 23046	六角ナット Hex. Nut	HINO 9209-12118	6					
9	00101 10040	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	00300 10000	六角ナット Hex. Nut		4					
	00400 10000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00412 10000	平座金 Plain Washer		8					
10	00101 14055	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	00300 14000	六角ナット Hex. Nut		4					
	00400 14000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00412 14000	平座金 Plain Washer		8					
11	E 63348 00304	カバー Cover		2					
12	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 63640 01103	燃料タンク Fuel Tank		1					
1- 1	08455 00104	キャップ Cap		(1)					
1- 2	08101 05400	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
1- 3	02641 00370	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge		(1)					
1- 4	06055 15079	ホース バンド Hose Band	13	(2)					
2	E 63640 01003	燃料タンク Fuel Tank		1					
2- 1	02641 00370	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge		(1)					
2- 2	06055 15079	ホース バンド Hose Band	13	(2)					
3	08020 11104	プラグ Plug		2					
4	01500 00018	O リング O Ring	A P18	2					
5	E 29243 00234	燃料計センダ Sender, fuel gauge	F239	1					
	E 19243 00184	ガスケット Gasket	#4565	(1)					
6	00229 05015	小ネジ Machine Screw		5					
7	E 63643 00204	タンク バンド Tank Band		2					
8	E 63643 00304	タンク バンド Tank Band		2					
9	08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band		8					
10	00379 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
11	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
12	02233 00200	タンク シート Tank Sheet		2					
13	02233 00200	タンク シート Tank Sheet		2					
14	08450 39604	ラバー シール Rubber Seal		1					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
15	E 63677 00004	燃料ホース Fuel Hose		1					
16	06055 15069	ホース バンド Hose Band	HS-24	2					
17	E 63677 00104	ホース クランパ Hose Clamper		2					
18	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
19	01916 01600	燃料ホース Fuel Hose		1				~ 3782731	
	01916 01850	燃料ホース Fuel Hose		1				3782732 ~	
20	06055 15067	ホース バンド Hose Band	HS-16	2					
21	06055 11302	三方弁 Three Way Valve	RBS-233-15Rc	1					
22	01320 06000	プラグ Plug	1/2	2					
23	06018 50271	グロメット Grommet	SG-38A	2					
24	78555 25604	カラー Collar		1					
25	00192 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
26	06020 22203	ホース ジョイント Hose Joint	KH-131	4					
27	06020 42240	水分離器 Water Separator	HINO 44803-1080	1					
28	06020 22741	ホース ジョイント Hose Joint	HINO 23781-1620	2					
29	06020 22543	ジョイント ボルト Joint Bolt	HINO 9019-13101	2					
30	06020 21134	パッキン (内側) Packing, inner	HINO 9659-13110	2					
31	06020 21143	パッキン (外側) Packing, outer	HINO 9659-14104	2					
32	E 63677 00204	水分離器ブラケット Bracket, water separeter		1					
33	00192 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
34	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
35	01913 01000	サクション ホース Suction Hose		1					
36	01913 01000	サクション ホース Suction Hose		1					
37	01913 00560	サクション ホース Suction Hose		1					
38	01913 01200	リターン ホース Return Hose		1					
39	01913 01570	リターン ホース Return Hose		1					
40	06055 15109	ホース バンド Hose Band	RS-8010	10					
41	06020 23145	燃料ポンプ Fuel Pump	HINO 23210-1010	1					
42	E 63648 00304	ポンプ ブラケット Pump Bracket		1					
43	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
44	01912 00800	燃料ホース Fuel Hose		1					
45	01914 00620	燃料ホース Fuel Hose		1					
46	06055 15156	ホース バンド Hose Band	17	4					
47	06055 15151	ホース バンド Hose Band	22	2					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 64140 01002	ベース Base		1					
1- 1	02262 00180	ラバー クッション Rubber Cushion		1					
1- 2	02262 00060	ラバー クッション Rubber Cushion		1					
2	E 64141 03504	床板 Floor Panel		1					
3	E 64141 03604	床板 Floor Panel		1					
	E 64941 01804	吸音材 Lining		1					
4	E 64141 03703	床板 Floor Panel		1					
	E 64941 01604	吸音材 Lining		1					
5	E 64141 03903	床板 Floor Panel		1					
	E 64941 01504	吸音材 Lining		1					
6	E 64141 04004	床板 Floor Panel		1					
7	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		36					
8	E 64141 03803	カバー Cover		1					
	E 64941 01404	吸音材 Lining		1					
9	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
10	E 64343 00603	吊り金具 Hanger		1					
11	00101 18050	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
	00300 18000	六角ナット Hex. Nut		8					
	00400 18000	バネ座金 Spring Washer		8					
	00416 18000	平座金 Plain Washer		16					
12	01946 01600	ホース Hose		2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
13	06055 15015	ホース バンド Hose Band	37	2					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 63643 00103	燃料タンク ブラケット Bracket, fuel tank		1					
2	E 63643 00003	燃料タンク ブラケット Bracket, fuel tank		1					
3	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		20					
4	E 64241 01403	フロント カバー Front Cover		1					
	E 64942 03804	吸音材 Lining		1					
5	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
6	E 64470 00503	マニホールド カバー Cover, manifold		1					
7	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
8	E 64441 00803	リア カバー Rear Cover		1					
	E 64944 04304	吸音材 Lining		1					
9	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
10	E 54542 00703	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	E 54945 02304	吸音材 Lining		1					
11	E 54542 00803	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	E 54945 02404	吸音材 Lining		1					
12	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		15					
13	E 64542 04903	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	E 64945 06504	吸音材 Lining		1					
14	E 64542 04803	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	E 64945 06604	吸音材 Lining		1					
15	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		29					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	E 64542 04703	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	E 64945 06404	吸音材 Lining		1					
17	E 64542 04603	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	E 64945 06304	吸音材 Lining		1					
18	E 54912 00004	ラバー シール Rubber Seal		4					
19	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
20	00191 08045	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
	00423 08000	バネ座金 Spring Washer		12					
	00424 08000	平座金 Plain Washer		12					
21	E 64546 00004	サイドドア受け Pillar		2					
22	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
24	61451 48003	バンパ Bumper		2					
25	00252 08035	小ネジ Machine Screw		4					
	00423 08000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00424 08000	平座金 Plain Washer		4					







見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 54241 01002	フロント フレーム Front Frame		1					
	E 54942 02604	吸音材 Lining		1					
2	E 64240 00002	フロント フレーム Front Frame		1					
	E 64942 03603	吸音材 Lining		1					
3	06018 50264	グロメット Grommet	SG-24A	1					
4	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		10					
5	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
6	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					
7	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		17					
8	E 64242 00704	フロント フレーム カバー Cover, front frame		1					
	E 64942 03904	吸音材 Lining		1					
9	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
10	E 64644 00703	排風カバー Cover, front frame		1					
11	E 63112 00404	仕切板 Panel		2					
	E 64942 04504	吸音材 Lining		2					
12	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
13	84520 23004	フィラ カバー Filler Cover		1					
14	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
15	E 63113 01003	シュラウド ブラケット Bracket, shroud		1					
16	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					
17	E 63113 01103	シュラウド ブラケット Bracket, shroud		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					
19	E 63113 00903	ファン シュラウド Fan Shroud		1					
20	E 53113 01003	ファン シュラウド Fan Shroud		1					
21	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		25					
22	E 53114 00003	ファン ガード Fan Guard		1					
23	E 53114 00103	ファン ガード Fan Guard		1					
24	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		18					
25	E 64441 00902	リア フレーム Rear Frame		1					
	E 64944 04203	吸音材 Lining		1					
26	E 64443 00103	ダクト Duct		1					
	E 64944 00904	吸音材 Lining		1					
27	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		6					
28	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		15					
29	64351 46004	リア フレーム カバー Cover, rear frame		1					
	E 54944 01704	吸音材 Lining		1					
30	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
31	E 64544 00204	リア フレーム サイド ドア Side Door, rear frame		1					
	E 64944 04104	吸音材 Lining		1					
32	E 64543 01104	ダクト Duct		1					
	E 64944 03704	吸音材 Lining		1					
33	02072 08000	六角ナット Hex. Nut		9					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
34	E 64442 00503	リア フレーム ドア Door, rear frame		1					
	E 64944 03604	吸音材 Lining		1					
35	E 91145 00004	ドア ポケット Door Pocket		1					
36	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
37	64951 47004	ウィンド プレート Window Plate		1					
38	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		2					
39	06050 10227	ドア ハンドル Door Handle	BK11-547L	1					
40	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
41	08450 47204	蝶番 Hinge		4					
	08450 45000	座金 Washer		4					
42	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
43	06018 50097	ストッパ Stopper		2					
44	00252 08035	小ネジ Machine Screw		2					
45	08450 31504	キャップ Cap		4					
46	00192 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
47	E 64643 00203	ルーフ パネル Roof Panel		1					
	E 64946 03004	吸音材 Lining		1					
48	E 64643 00303	ルーフ パネル Roof Panel		1					
	E 64946 03104	吸音材 Lining		1					
49	E 64643 00103	ルーフ パネル Roof Panel		1					
	E 64946 03204	吸音材 Lining		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
50	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		48					
51	E 64540 01703	サイド ドア Side Door		2					
	E 64945 06704	吸音材 Lining		2					
52	E 64540 01803	サイド ドア Side Door		2					
	E 64945 06804	吸音材 Lining		2					
53	E 64543 01004	ダクト Duct		4					
	E 54945 02004	吸音材 Lining		4					
54	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		32					
55	06050 10239	ドア ハンドル Door Handle	A-838-A-1D	4					
	06018 50519	キー Key	R200	(4)					
56	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		16					
57	08450 47204	蝶番 Hinge		4					
	08450 45004	座金 Washer		4					
58	08450 47104	蝶番 Hinge		4					
	08450 45004	座金 Washer		4					
59	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
60	06018 50097	ストッパ Stopper		4					
61	00252 08035	小ネジ Machinr Screw		4					
62	08450 31504	キャップ Cap		8					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	02292 01540	ラバー シール Rubber Seal	2					
2	02292 01835	ラバー シール Rubber Seal	2					
3	02292 00750	ラバー シール Rubber Seal	2					
4	02292 00230	ラバー シール Rubber Seal	2					
5	02292 00435	ラバー シール Rubber Seal	4					
6	02289 00870	ラバー シール Rubber Seal	4					
7	02289 01755	ラバー シール Rubber Seal	4					
8	02223 00810	ラバー シール Rubber Seal	2					
9	02294 00435	ラバー シール Rubber Seal	1					
10	02294 00640	ラバー シール Rubber Seal	2					
11	02294 00510	ラバー シール Rubber Seal	2					
12	02294 00595	ラバー シール Rubber Seal	2					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	06058 04079	前車軸 Front Axle		1					
2	06058 04216	ナックル(左) Knuckle, left side	NWA-15 TTK381096	1					
	06058 04217	ナックル(右) Knuckle, right side	NWA-15 TTK381096	1					
3	06058 04308	キング ピン King Pin		2					
4	06058 10027	スラスト ベアリング Thrust Bearing	Y-22-1	2					
5	06058 04706	キャップ Cap		4					
6	00242 10023	止めネジ Screw		2					
7	06058 11012	オイル シール Oil Seal	DS-7-42.5S	2					
8	06058 10012	ベアリング Bearing	30207	2					
9	06058 05015	ハブ Hub	57AD-1	2					
10	06058 10011	ベアリング Bearing	30205	2					
11	00416 20000	平座金 Plain Washer		2					
12	00374 20000	溝付きナット Slotted Nut	P1.5	2					
13	00500 04040	割ピン Split Pin		2					
14	06058 05101	キャップ Cap	HP-5H	2					
15	06058 03014	ホイール Wheel	4J-13W.D.C	2					
16	06058 02024	タイヤ Tire	LT6.00-13-8PR	2					
17	06058 02113	チューブ Tube	6.00-13LT	2					
18	06058 02200	タイヤバルブ用キャップ Cap, tire valve		2					
19	00104 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt	P1.5	8					
20	00385 12000	テーパ ナット Taper Nut		8					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	06058 20122	ハンドル アーム Handle Arm	TD1871-07	1					
22	06058 20215	センタ ピン Center Pin		1					
23	00416 30000	平座金 Plain Washer		1					
24	00373 30000	溝付きナット Castle Nut		1					
25	00500 05050	割ピン Split Pin		1					
26	06058 04415	タイ ロッド Tie Rod		2					
27	06058 04507	タイ ロッド エンド Tie Rod End	TE-17	4					
28	06058 04970	溝付きナット Slotted Nut		4					
29	00500 03030	割ピン Split Pin		4					
30	06058 20026	ハンドル Handle	TD1871-06	1					
31	06058 20313	ハンドル ピン Handle Pin		1					
32	00416 30000	平座金 Plain Washer		1					
33	00373 30000	溝付きナット Castle Nut		1					
34	00500 05050	割ピン Split Pin		1					
35	06018 51697	スタンド ゴム Stand Rubber		1					
36	06058 04189	スプリング Spring		1					
37	06058 04126	リーフ スプリング Leaf Spring	SE600 × 45 × U-1	2					
38	06058 04643	U ボルト U Bolt		4					
39	06058 04832	スプリング シート Spring Seat		2					
40	00400 14000	バネ座金 Spring Washer		8					
41	06058 04905	ナット Nut		8					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
42	06058 05213	スプリング ピン Spring Pin	TKK491075	4					
43	00416 16000	平座金 Plain Washer		8					
44	00373 16000	溝付きナット Castle Nut		4					
45	00500 03030	割ピン Split Pin		4					
46	06058 04080	後車軸 Rear Axle		1					
47	06058 05909	ブレーキ 組立 Brake Ass'y	BFB211014-1	2					
	06058 05705	ブレーキ シュー Brake Shoe		(2)					
48	06058 05806	ブレーキ ドラム Brake Drum		2					
49	06058 11005	オイル シール Oil Seal	85-60-12	2					
50	06058 10010	ベアリング Bearing	30209	2					
51	06058 05003	ハブ Hub	69P	2					
52	06058 10006	ベアリング Bearing	30206	2					
53	06058 10103	座金 Washer		2					
54	00374 24000	溝付きナット Slotted Nut	P1.5	2					
55	00500 04040	割ピン Split Pin		2					
56	06058 05102	キャップ Cap	HP-6H	2					
57	06058 03008	ホイール Wheel	4.5J-14	2					
58	06058 02012	タイヤ Tire	6.50-14-8PR	2					
59	06058 02108	チューブ Tube	6.50-14	2					
60	06058 02200	タイヤバルブ用キャップ Cap, tire valve		2					
61	00194 12050	六角ボルト Hex. Head Bolt	P1.5	12					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
62	00385 12000	テーパ ナット Taper Nut		12					
63	06058 04132	リーフ スプリング Leaf Spring	SE600×60×12-4	2					
64	06058 04833	スプリング シート Spring Seat		2					
65	06058 04644	U ボルト U Bolt		4					
66	00400 16000	バネ座金 Spring Washer		8					
67	06058 04903	ナット Nut		8					
68	06058 05214	スプリング ピン Spring Pin	TKK4-1144	2					
69	00416 20000	平座金 Plain Washer		2					
70	00374 20000	溝付きナット Slotted Nut	P1.5	2					
71	00500 03535	割ピン Split Pin		2					
72	06058 05310	ハンガ ピン Hanger Pin	TKK4-1211	2					
73	00416 16000	平座金 Plain Washer		2					
74	00500 03535	割ピン Split Pin		2					
75	06058 24505	ブレーキ レバー Brake Lever	PL-31S	1					
76	06058 24634	ロッド Rod		1					
77	06058 24635	ロッド Rod		1					
78	06058 24636	ロッド Rod		1					
79	06058 24705	アーム Arm		1					
80	00412 20000	平座金 Plain Washer		1					
81	00374 20000	溝付きナット Slotted Nut	P1.5	1					
82	00500 03035	割ピン Split Pin		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
83	06021 80150	クレビス Clevis		4					
84	06021 80151	ピン Pin		4					
85	00412 10000	平座金 Plain Washer		8					
86	06050 10504	スナップ ピン Snap Pin		8					
87	00304 10000	六角ナット Hex. Nut		4					
88	00171 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
89	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
90	E 39243 00004	ホイール ストップ Wheel Stopper	HSP-1314	2					



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	61405 75004	運搬に 銘板 Plate;Do Not Road Towing	N-3150	1				
2	61506 20004	オイルレベルゲージ 銘板 Decal;Oil Level Gauge	S-1278	1				
3	61505 20104	油混入 銘板 Decal;Caution	S-1332	1				
4	08006 44423	コンプレッサー潤滑油注意 銘板 Decal	S-1642C	1				
5	08006 89404	+ 銘板 Decal;+	S-2090	1				
6	08006 89504	- 銘板 Decal;-	S-2091	1				
7	B 95050 00104	危険 回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal;Warning Moving Parts	B9050 0010	2				
8	B 95051 00204	冷却水 銘板 Decal;Coolant	B9051 0020	1				
9	B 95052 00004	排気ガスに注意 銘板 Decal;Caution Against Exhaust Gas	B9052 0000	1				
10	B 95052 00104	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal;Warning Hot Surfaces	B9052 0010	2				
11	B 95420 00404	燃料ドレン 銘板 Decal;Fuel Drain	B9420 0040	2				
12	B 95420 00504	エンジンオイルドレン 銘板 Decal;Engine Oil Drain	B9420 0050	1				
13	B 95420 00604	冷却水ドレン 銘板 Decal;Cooling Water Drain	B9420 0060	1				
14	B 95420 00704	燃料入口、出口 銘板 Decal;Fuel Inlet, Fuel Outlet	B9420 0070	1				
15	C 95412 00503	燃料配管切換装置の取扱要領 銘板 Decal	C9412 0050	1				
16	E 65510 01503	取扱要領 銘板 Decal	E6510 0150A	1				
17	E 65112 02302	操作盤 銘板 Decal;Operating Panel	E6112 0230A	1				
18	E 65610 01902	サイドステッカ Decal;Excellent Silent Compressor	E6610 0190	2				
19	E 95015 00004	軽油 銘板 Decal;Diesel Fuel	E9015 0000A	1				
20	E 95111 00803	安全にご使用 銘板 Decal	E9111 0080	1				
21	E 95111 00903	トレーラの取扱注意！ 銘板 Decal	E9111 0090	1				

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
22	E 95210 00804	燃料自動エア抜き 銘板 Decal E9210 0080	1					
23	E 95410 00004	コンプレッサオイルドレン 銘板 Decal;Compressor Oil Drain E9410 0000	1					
24	E 95411 00904	注意 高圧! 怪我! 銘板 Decal E9411 0090	1					
25	E 95411 01004	注意 残圧! 怪我! 銘板 Decal E9411 0100	1					
26	E 95412 00104	寒冷時始動放出弁 銘板 Decal E9412 0010	1					
27	61406 35004	反射シート Reflector	4					
28	C 95112 00603	エンブレム Emblem	2					
29	E 65610 01802	8 0 0 E S 銘板 Decal;800ES	2					
30	E 95045 00804	3 5 0 L 銘板 Decal;350L	1					